



Aflestur af hitaveitumæli:

Skjár fer sjálfkrafa á E1

Tákn á skjá	 Flokkur	 Undirval	Dagsetning
E1	Teljarverk fyrir varmaorku [kWh] (ekki notað í jarðvarmaveitum)		
		1.1	dagsetning + áramóta álestur
		1.2	dagsetning + mánaðra álestur
E4	Teljaraverk fyrir varmaorkugildi [kWh] (ekki notað sinni)	3.2	E4
VOL 1	Teljaraverk fyrir magn [m ³]		
		4.1	dagsetning + áramóta álestur
		4.2	dagsetning + mánaðra álestur
h	Klukkustundatejari		
t 1	Hitastig inn		
		7.1	Meðaltal ár eftur í tíman
		7.2	Meðaltal mánuð eftur í tíman
t 2	Hitastig út (umhverfishiti við mælir, ómarktækt, notað í fjarvarmaveitum)		
		8.1	Meðaltal ár eftur í tíman
		8.2	Meðaltal mánuð eftur í tíman
t 3	Fast hitastig 30 °C		
lh	Rennsli		
		12.1	Max rennsli núverandi ár
		12.2	Max rennsli árs uppl.
		12.3	Min rennsli núverandi ár
		12.4	Min rennsli árs uppl.
		12.5	Max. rennsli þennan mánuð
		12.6	Max. rennsli mánaðar uppl.
		12.7	Min. rennsli þennan mánuð
		12.8	Min. rennsli mánaðar uppl.
info	Upplýsinga kódi		
		19.1	Info event counter
		19.2	Info logger (last 36 events)
H °1	Eignanúmer veitu		
H °2	Mælisnúmer		
		20.1	Dagsetning
		20.2	Tími
		20.3	Dagsetning álestrar
		20.4	Framleiðslunúmer
			No 3